

# ロードファイターズ

## 効果的な節電方法をご提案申し上げます

この説明書に記載の方法で、下記の節電効果が期待できます。  
ご使用状況により、効果が異なる場合があります。  
また、節電方法のご提案となりますので、対策を強制するものではありません。

## 節電効果について

節電効果	削減消費電力	約 32 W
	削減率	約 7 %削減

- ・削減消費電力とは：本対策により削減できる消費電力の合計値です。
- ・削減率とは：平均消費電力（最大音量でゲームプレーとデモループを交互に繰り返した場合）に対する削減消費電力の割合です。

## 対策内容

蛍光灯を 1 本取り外します。

添付の手順書を参照して対策してください。  
詳しい手順は、取扱説明書をお読みください。  
※対策を行ったことによるゲームへの影響はありません。

## 対策にともなう注意点

- 本対策は「店舗メンテナンス担当者」または「技術者」が行ってください。
- 必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 電源を切った直後の蛍光灯は熱くなっていますので、十分に冷めていることを確認してから取り外してください。
- 出荷時期により、取り外す部材の形状が異なる場合があります。

本件に関するお問い合わせはアフターサービス窓口までご連絡ください。

### アフターサービス窓口

アフターサービス窓口では、製品についてのお問い合わせにお役立ていただけるよう年中無休で受け付けています。



**0120-170-573**

携帯電話・自動車電話・PHSから  
ご利用になれます。

営業時間 09:00~20:00  
FAX 046-256-3418

お問い合わせの際には、あらかじめ次の情報をご用意ください。

- 御社名・ご店舗様名・ご担当者様名・ご連絡先電話番号
- 製品商標名・型式
- 製造番号・ライセンス番号・シリアル番号
- お問い合わせ内容


お問い合わせ内容によっては、お時間を要する場合があります。

## 蛍光灯の交換




- 交換前に、必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜く
- 電源を切った後に再度電源を入れる場合は、10 秒以上経過後に行う
- 十分に冷めていることを確認してから、必ず同種で新品の蛍光灯に交換する(「アフターサービスについて」の「消耗部品一覧」参照)
- 蛍光灯を交換するときは、必ず2人以上で脚立などを使用する

- 用意していただく部材・工具など



ドライバー



脚立



## ■交換のしかた



### 1 電源を切る


- 1 メンテナンスドアを開け、サービスパネルのサブ電源スイッチを切ります。(⇒21 頁)
- 2 モニターユニット背面の図のネジ(3 本)を外し、手前に倒して上に持ち上げながら背面扉を取り外します。
- 3 主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜きます。

サブ電源スイッチ




## 2 タイトルポップを取り外す

図のネジ(3本)を外し、タイトルポップを取り外します。




## 3 パネルカバーを取り外す

図のネジ(4本)を外し、パネルカバーを取り外します。



## 4 タイトルパネルを取り外す

図のネジ(2本)を外し、少し上に持ち上げながらタイトルパネルを取り外します。






- 十分に冷めていることを確認してから取り外してください。


## 5 蛍光ランプを取り外す

- 1 蛍光ランプの片側を矢印の方向に押し込むようにします。
- 2 反対側のソケットから蛍光ランプが外れます。



## 6 新品の蛍光ランプを取り付ける

新品の蛍光ランプを逆の手順で取り付けます。



**MEMO** ● グローランプも同時に交換することをおすすめします。

## 7 タイトルパネルを取り付ける

タイトルパネルを逆の手順で取り付けます。

## 8 パネルカバーを取り付ける

パネルカバーを逆の手順で取り付けます。

## 9 タイトルポップを取り付ける

タイトルポップを逆の手順で取り付けます。